Quickstart Guide

Tango M2 Português Brasileiro

SunTech® Tango® M2 STRESS BP

Stress BP

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

EC REP
EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN

SunTech Medical®
The Difference in Clinical Grade®

MD

CE 0413

82-0124-08 MA Rev. E

Painel frontal



- LED de Ligado
- STAT* - Entrar ou sair do modo STAT
- UP - Percorrer menus e listas
- SELECIONAR - Selecionar a tela do Menu Principal e selecionar opções de menu
- DOWN - Percorrer menus e listas
- DKATM/OSC - Selecionar o modo auscultatório DKATM ou o modo oscilométrico OSC. Para mais informações, consulte a seção DKA vs OSC deste guia.
- INICIAR/PARAR - Iniciar ou interromper uma medição.

* Pressione o botão STAT para medir a pressão arterial várias vezes em situações de urgência ou emergência.

Configuração do painel traseiro

- SpO_2
- ECG interno
- Cabo do paciente (microfone)
- Cabo do paciente (pneumático)
- Ligar
- USB-B
- USB-A
- RS-232
- BNC para ECG externo
- Fone de ouvido
- Conexão de energia DC

Visualização numérica

A Visualização Numérica exibe as mensurações atuais ou mais recentes do paciente em formato numérico.



DKA™ MODE O ícone verde do homem correndo indica que o monitor está pronto para realizar leituras de PA no MODO DKA™ ou auscultatório (durante exercício).

OSC MODE O ícone laranja do homem correndo com o sinal de proibido indica que o monitor está pronto para realizar leituras de PA no MODO OSC, ou oscilométrico (em repouso). O paciente precisa permanecer imóvel.

* Não está disponível em todos os países. Para mais informações, consulte o Manual do Usuário.

Visualização gráfica

A Visualização Gráfica exibe um resumo das aferições mais recentes de PA e os valores numéricos de outras leituras.



Bem-vindo ao Tango M2

Obrigado por escolher o monitor de pressão arterial Tango M2.

Há mais de 25 anos, a SunTech Medical® é a melhor fornecedora de tecnologia de ponta e produtos inovadores para aferição de pressão arterial em situações onde mensurações manuais são pouco confiáveis ou impossíveis de realizar.

Atualmente, continuamos trabalhando continuamente para desenvolver soluções de mensuração de pressão arterial para uso clínico.

O Tango M2 é a versão mais recente de nossa linha de monitores e pressão arterial Tango, projetados especialmente para sistemas de prova de esforço.

As instruções de operação deste produto podem ser encontradas no CD incluído na caixa. Para download das instruções de operação deste produto, visite suntechmed.com/library.

Visualize as instruções para este produto com Adobe Acrobat Reader, ou um leitor de PDF compatível, em qualquer computador ou dispositivo móvel com conexão à internet.

Configuração inicial e operação

1

Etapa 1 – Desembalando o Tango M2

Verifique se possui todos os componentes apropriados. A rotulagem na bandeja interna da caixa contém a lista de componentes enviados com seu pedido.

Conecte a Fonte de Alimentação a um Cabo de Alimentação e conecte-o a uma saída de energia AC. Conecte a Fonte de Alimentação ao conector de entrada DC na parte traseira do monitor.

Pressione o botão ON/OFF (1) na parte traseira do monitor para ligá-lo. O LED azul (2) na parte superior do Tango M2 acende sempre que o monitor está ligado.



2

Etapa 2 – Conectando o sistema e prova de esforço

Conecte o sistema de prova de esforço utilizando o cabo BNC de ECG externo e o cabo RS-232 ou USB.

Para conectar o sistema de prova de esforço, acesse www.SunTechMed.com e selecione: Support > Customer Technical Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango M2 >Interface Notes. Você verá uma lista de todas as instruções de interface disponíveis.

Se preferir, consulte a biblioteca eletrônica (E-library) do Tango M2 e selecione: Main Menu > Monitor Setup > E-Library > Interface Notes Você verá uma lista de todas as instruções de interface disponíveis.



3

Etapa 3 - Posicionando e conectando o manguito

Use um manguito de pressão arterial SunTech Orbit-K™ ou um kit SunTech descartável, que contém um manguito descartável e um suporte para microfone. Esta seção explica como escolher o tamanho correto e colocar ambos os tipos de manguito. O tamanho dos manguitos deve ser apropriado para o braço do paciente e o microfone deve ser colocado sobre a artéria braquial (entre o bíceps e o tríceps). Se o manguitos não tiver o tamanho inadequado ou o microfones for colocado na posição incorreta, a leitura pode falhar ou produzir resultados incorretos.

Manguito Orbit-K

a. Localize a artéria braquial no braço esquerdo.
b. Deslize o manguito para cima pelo braço do paciente com o indicador “ARTERY” apontando no sentido da extremidade.
c. O marcador “ARTERY” indica a posição do microfone. Verifique se o microfone está bem posicionado na face interna do braço, diretamente sobre artéria braquial entre o bíceps e o tríceps. Deve haver um espaço de 3 a 5 cm (dois dedos) entre a borda do manguito e o cotovelo.
d. Encaixe o conector do microfone (3 pinos) no manguito no conector correspondente no Cabo do Paciente. O conector pode ser encaixado em qualquer orientação.
e. Conecte a mangueira do manguito no conector correspondente do Cabo do Paciente e gire-o.
f. Envolva o braço com o manguito e fixe o manguito no local. Use as tiras para punho para fixar os cabos ao punho do paciente.



4

Etapa 4 – Realizando mensurações

O Tango M2 requer um sinal de ECG para realizar mensurações de PA e precisa estar no modo DKA enquanto o paciente estiver realizando esforço. Quando o teste começa, o sistema de esforço pedirá ao monitor que obtenha medidas de PA. O manguito se insuflará automaticamente para cada mensuração. A mensagem “RELAXE O BRAÇO PA sendo medida” será exibida até que a medição esteja concluída. Em seguida, o resultado será exibido. Se quiser, pressione o botão INICIAR/PARAR para iniciar manualmente uma mensuração de PA. Se necessário, este botão também pode ser utilizado para interromper uma medição.

5

Etapa 5 – Baixando dados

1. Coloque uma chave USB-A no Tango M2 (1).
2. Use as teclas de seta e Selecionar para navegar até Menu principal > Tabela de medições > e pressione a tecla Selecionar.
3. Navegue até a seção Baixar Dados e pressione Selecionar.
4. A mensagem Baixando Dados serão exibida. Quando terminar, pressione a tecla Selecionar par sair. Retire a chave USB-A.
5. Conecte a chave USB-A ao seu PC. Quando a janela abrir, procure um arquivo chamado Results e abra-o.
6. O arquivo contém um documento que precisa ser identificado. O nome começa com o ano seguido do mês, data e outros identificadores no formato AAAAMMDD########. Cada conjunto de dados de PA novo produzido pelo Tango M2 recebe um identificador exclusivo com este formato.

Para mais informações, consulte o Manual do Usuário.